

سخت افزار مورد نیاز:

1 - VSX-6115-V2

2 - هر PC که پورت COM داشته باشد و روی آن ویندوز XP نصب شده باشد (یا هر سیستم عامل دیگر) با Hyper Terminal

3 - يك كابل D-Sub ، 9 پین مادگی به مادگی

دوره برای فعال کردن Console Redirection در مادربردهای VSX-6115-V2 وجود دارد. شما می توانید از این روش ها استفاده نمایید:

1-" Remot Access " را در تنظیمات Bios فعال نمایید.

در این روش، در Bios وارد منوی Advanced شده و گزینه ی Remot Access را فعال نمایید.

2- بیت 7 از GPIO Port3 را روی " Active low " قرار دهید تا " Remot Access " به صورت اتوماتیک فعال شود.

(1)-" Remote Access " را در تنظیمات Bios فعال نمایید.

به منوی > EnableAdvanced > Remote Access

طبق شکل زیر عمل نمایید

```
.....
Configure Remote Access: type and parameters.      - Returns
.....
Remote Access                                     - Disabled
.....
Serial port number [COM1]                          - Enabled
Line Address: HQ [32k, 4]
Serial port mode [115200 8 n, 1]
Flow control [None]
Redirection Buffer: 0KB POST [0KB]
Redirection type [None]
VT-DTE Combo Key Support [Enabled]
Screen: Newby Display Below [No Screen]
.....
- Select Screen
- Select Item
- Change Option
- F1 General Help
- F2 Save and Exit
- ESC Exit
.....
402-58 [C]Copyright 1985-2000 American Megatrend, Inc.
```

در اين روش، روي J20 ، جامپري قرار دهيد.

Hyper Terminal را در Windows XP تنظيم نماييد:

1) Hyper Terminal را اجرا نماييد:

Start>All Programs>Accessories>Communications>Hyper Terminal

2) يك Connection جديد بسازيد.

3) Com port راست را انتخاب كنيد.

4) تنظيمات پورت را به شكل زير انجام دهيد:

Bits Per Second: 115200

Date Bits: 8

Parity: None

Stop Bits: 1

Flow Control: None

5) VSX-6115-V2 را Restart نماييد. صفحه بوت Hyper Terminal را خواهيدديد.

6) مي توانيد كليد F4 را براي وارد كردن تنظيمات BIOS VSX-6115-V2، بزنييد.

7) يا كليد F3 را براي انتخاب Boot Device بزنييد.